

<b>Dokumentnavn:</b> FDV-Moelven- Vannfast brannimpregnert Furu, malm, termofuru Opsjon 12		
<b>Dokumentnummer:</b> 2.1.5.1.12	<b>Versjon:</b> 1	<b>Tidligere versjon:</b> (OP 16)
<b>Utarbeidet av:</b> Per B Skreden	<b>Kontrollert av:</b> Øivind Østby-Berntsen	<b>Godkjent av:</b> Øivind Østby-Berntsen
<b>Rev dato:</b> 11.09.2023	<b>Side:</b> 1 av 1	

## FDV-DOKUMENTASJON

### Vannfast brannimpregnert Furu, Malmfuru, Termofuru m/u innfarg. utvendig kledning

Vannfast brannimpregnert Sagskåren eller høvlet Furu, Malmfuru, Termofuru m/u innfarging utvendig kledning			
<b>Brannteknisk klassifisering</b>	NS-EN 13501-1 / B-s2,d0 Furu, malm, termo m/u innfarg NS-EN 13501-2 trelast K210 19-48mm	<b>Samsvarssertifikat</b>	1070 – CPR –709
		<b>Andre klassifiseringer</b>	EXT iht. EN 16755
<b>MATERIALSPESIFIKASJON</b>			
<b>Produktbeskrivelse</b>	Vannfast brannimpregnert Furu, Malmfuru, Termofuru m/u innfarg. utvendig kledning		
<b>Treslag:</b>	Furu, Malmfuru, Termofuru m/u innfarg.		
<b>Profil:</b>	Ihht standard profiler i prislister, eller spesialproduserte profiler		
<b>Dimensjon:</b>	Ihht standard trelastdimensjoner		
<b>Kvalitet / sortering:</b>	Kledningskvalitet		
<b>LAGRING OG HÅNTERING FØR MONTASJE</b>			
Moelven Vannfast brannimpregnert Furu, Malmfuru, Termofuru m/u innfarg. har egenskaper beregnet for anvendelse utendørs uten beskyttelse av overflatebehandling. Kledningen er av høy kvalitet og bør håndteres med varsomhet for å unngå unødvendig skader. Kledningen er transportbeskyttet gjennom pakking med plast for å holde kledningen fri for smuss og støv. Kledningen må lagres tørt og luftig under tak.			
<b>MONTERING</b>			
Moelven Vannfast brannimpregnert Furu, Malmfuru, Termofuru m/u innfarg. er for utendørs bruk. Produktet skal ikke stå i jordkontakt, eller i vedvarende kontakt med fuktighet. Kledningen skal luftes på baksiden, min. 22mm. Det skal brukes rustfrie festemidler. Se ellers byggedetaljblader fra Sintef Byggforsk 542.101 for stående og liggende utvendig kledning.			
NB: Moelven Vannfast brannimpregnert Furu, Malmfuru, Termofuru m/u innfarg. behandlingen vil i den første tiden etter montering kunne gi noe avrenning som kan misfarge andre materialer. Det er spesielt viktig å planlegge gode detaljer ned mot grunnmur/betong.			
Man må ved vannfast brannimpregnering påregne skjolder og dråper i treoverflaten.			
Bruk hansker, vernebriller og partikkelmaske P2 ved bearbeiding og saging. Vask hender før måltid eller toalettbesøk.			
Avfall / avkapp er ikke farlig avfall. Det leveres som blandet avfall/restavfall(9912) på godkjent avfallsmottak.			
<b>ETTERBEHANDLING</b>			
Moelven Vannfast brannimpregnert Furu, Malmfuru, Termofuru m/u innfarg. kan stå ubehandlet etter montering. Det vil ikke være behov for ytterligere behandling, og brannbeskyttelsen varer normalt gjennom produktets levetid			
<b>VEDLIKEHOLD</b>			
Kledningen bør rengjøres slik at forurensning fra omgivelsene ikke får bygge seg opp på utsatte flater. Dette gjøres ved spyling med vann og evt børste. Ikke bruk høytrykksspyler.			
I henhold til kapittel 4-2 i TEK 17 skal ansvarlig utførende overlevere dette FDV dokument til eier av bygget, og eier skal oppbevare dokumentet for bruk under driftsfasen. Kopi av dette FDV dokument oppbevares av produsent.			