

Regina®

Interiörpanel



Monteringsanvisning

# Regina Tak

Tendens

Vitmålad takpanel av MDF

## Viktigt att läsa vid köp och före montering

- Förvaras på torrt och fast underlag i öppnade paket tills montering.
- Acklimatiseras där de skall monteras, minst 48 timmar innan montering.
- Lämplig temperatur 18 - 20 °C och 35-65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering.
- Kan beroende på underlag monteras med **Spik**, elförzinkad, platt huvud 2,4x30 eller **Byggskruv** 4,2x35 eller **Klammer** ryggbredd min 10 mm, längd min 30 mm.
- Monteringsanvisning finns på baksidan.

[www.moelven.se](http://www.moelven.se)

**MOELVEN®**

## Viktigt innan du börjar montera

- Förvara skivorna på torrt och fast underlag i öppnade paket tills de ska monteras.
- Regina Interiörpanel tillverkas för nordiska förhållanden men det är viktigt att skivorna acklimatiseras i rummet där de skall monteras i minst 48 timmar innan montering.
- Lämplig temperatur 18 - 20 °C och 35-65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering. För låg eller hög luftfuktighet kan över tiden medföra krympning eller svällning av skivorna. Denna typ av skador är ej reklamationsgrundande.
- Kontrollera produkten noga före montering. Reklamationskrav som baseras på uppenbara defekter före montering gäller ej då produkten är monterad. Är du osäker, kontakta din bygghandel.
- Regina Interiörpanel kan monteras i alla rum, även i väl (enligt norm) ventilerade badrum. Dock inte i direkt anslutning till dusch eller badkar. Måla kanter runt ursågningar/urfräsningar noga med en våtrumsanpassad färg. Detta för att förhindra att skivan sväller vid fuktpåverkan.
- I rum med taklängd över 20 meter skall en expansionsfog göras.

## Montering

### 1.

- Skivorna monteras med så kallad dold infästning med spik, skruv eller klammer i noten.
- Spik, skruv respektive klammer ska försänkas försiktigt och endast i nivå med notens yta.
- Används spikpistol ska trycket justeras så skivorna inte skadas.

**Spik:** Elförzinkad spik 2,4x30 med platt spikhuvud.  
**Skruv:** Byggskruv 4,2x35.  
**Klammer:** Ryggbredd min 10 mm, längd min 30 mm, med rak rygg.

**2.** Skivornas kortskarvar ska förskjutas. Första skivraden bör monteras efter snöre för att bli rak. För avslutning mot väggar samt för att minimera spill bör monteringskiss göras.

**3.** Lämna 5–10 mm rörelsefog mot väggar.  
Vid större takytor, 10 mm rörelsefog var 20:e meter.  
Längs väggar döljs synliga spikar/skrudar/klammer med taklist.

## Monteringsalternativ

### 4. Montering på glespanel, tvärs c/c 300 mm

**Långkant:** 2 spik/skruv/klammer i varje glespanel  
**Kortkant:** 1 spik/skruv/klammer var 150 mm

### 5. Montering på glespanel, längs c/c 300 mm

**Långkant:** 1 spik/skruv/klammer var 150 mm  
**Kortkant:** 2 spik/skruv/klammer i varje glespanel

### Montering på befintligt tak

**Långkant:** 1 spik/skruv/klammer var 150 mm  
**Kortkant:** 1 spik/skruv/klammer var 150 mm

