

**NY
FÄRGNYANS**

Regina

Interiörpanel

Monteringsanvisning

Regina Original

Vit folierad takpanel av spånskiva.

Enkel montering även för hemmafixaren. Passar vid såväl nybyggnation som vid renovering då det fungerar utmärkt att montera skivan direkt på befintligt tak.

Viktigt att läsa vid köp och före montering

- Förvaras på torrt och fast underlag i oöppnade paket tills montering.
- Acklimatiseras där de skall monteras, minst 48 timmar innan montering.
- Lämplig temperatur 18 - 20 °C och 35-65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering.
- Kan beroende på underlag monteras med **Spik**, elförzinkad, platt huvud 2,4x30 eller **Byggskruv** 3x25 eller **Klammer** ryggbredd 10 mm, längd min 30 mm.
- Monteringsanvisning finns på baksidan.

www.moelven.se

MOELVEN®

Viktigt innan du börjar montera

- Förvara skivorna i öppnade paket tills de ska monteras.
- Se till att lokalen där skivorna ska monteras är uttorkad innan montering.
- Lämplig temperatur 18 - 20 °C och 35-65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering.
- Synliga/märkbara felaktigheter godtas ej som reklamation efter montering. Kontrollera produkten noga.

Regina Interiörpanel kan monteras i väl (enligt norm) ventilerade badrum. Var dock noga med att måla kanter runt ursågningar/urfräsningar för t.ex. takbelysning med en våtrumsanpassad färg. Detta för att förhindra att skivan sväller vid fuktpåverkan.

Monteringsanvisning

1. Montering ska alltid ske mot jämnt och spikbart underlag. Skivorna monteras i noten med så kallad dold infästning med spik, skruv eller klammer.

Spik: Elförzinkad spik 30 x 2,4 med platt spikhuvud.

Skruv: Byggskruv 25 x 3.

Klammer: Ryggbredd min 10 mm, längd min 30 mm, med rak rygg.

Spik, skruv respektive klammer ska försänkas försiktigt och endast i nivå med notens yta. Se bild 1.

2. Skivornas kortskarvar ska förskjutas. Första skivraden bör monteras efter snöre för att bli rak. För avslutning mot väggar samt för att minimera spill bör monteringskiss göras.

3. Lämna 5–10 mm rörelsefog mot väggar.

Vid större takytor, 10 mm rörelsefog var 20:e meter.

Längs väggar döljs synlig spik/skruv/klammer med taklist.

Rörelsefog lämnas mellan taklist och takskiva.

Monteringsalternativ

4. Montering på glespanel, tvärs c/c 300 mm (bilden)

Långkant: 2 spik/skruv/klammer i varje glespanel

Kortkant: 1 spik/skruv/klammer var 150 mm

Montering på glespanel, längs c/c 300 mm (infälld bild)

Långkant: 1 spik/skruv/klammer var 150 mm

Kortkant: 2 spik/skruv/klammer i varje glespanel

Montering på befintligt tak

Långkant: 1 spik/skruv/klammer var 150 mm

Kortkant: 1 spik/skruv/klammer var 150 mm

5. Montering på regler, tvärs c/c 600 mm

Långkant: 2 spik/skruv/klammer i varje takregel

Kortkant: 1 spik/skruv/klammer var 150 mm mot regel

