

Regina®

Interiörpanel



Rustik har en grövre yta än Sober

Monteringsanvisning

Regina Tak

Sober och Rustik

Vitmålad takpanel av MDF

Viktigt att läsa vid köp och före montering

- Förvaras på torrt och fast underlag i oöppnade paket tills montering.
- Acklimatiseras där de skall monteras, minst 48 timmar innan montering.
- Lämplig temperatur 18 - 20 °C och 35-65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering.
- Kan beroende på underlag monteras med **Spik**, elförzinkad, platt huvud 1,7x35 eller **Byggskruv** 4,2x35 eller **Klammer** ryggbredd 10,5-11,5 mm, längd min 35 mm.
- Monteringsanvisning finns på baksidan.

www.moelven.se

MOELVEN®

Viktigt innan du börjar montera

- Förvara skivorna på torrt och fast underlag i öppnade paket tills de ska monteras.
- Regina Interiörpanel tillverkas för nordiska förhållanden men det är viktigt att skivorna acklimatiseras i rummet där de skall monteras i minst 48 timmar innan montering.
- Lämplig temperatur 18 - 20 °C och 35-65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering. För låg eller hög luftfuktighet kan över tiden medföra krympning eller svällning av skivorna. Denna typ av skador är ej reklamationsgrundande.
- Kontrollera produkten noga före montering. Reklamationskrav som baseras på uppenbara defekter före montering gäller ej då produkten är monterad. Är du osäker, kontakta din bygghandel.
- Panelskiva Regina innertak kan monteras i alla rum, även i väl (enligt norm) ventilerade badrum. Måla kanter runt ursågningar/ urfräsningar noga med en våtrumsanpassad färg. Detta för att förhindra att skivan sväller vid fuktpåverkan.
- I rum med taklängd över 10 meter skall en expansionsfog göras.

Montering

1.

- Skivorna monteras med så kallad dold infästning med spik, skruv eller klammer i noten.
- Spik, skruv respektive klammer ska försänkas försiktigt och endast i nivå med notens yta.
- Används spikpistol ska trycket justeras så skivorna inte skadas.

Spik: Elförzinkad spik 1.7/35 med platt spikhuvud.
Skruv: Byggskruv 4,2 x 35.
Klammer: Ryggbredd 10,5 - 11,5 mm, längd min 35 mm, med rak rygg.

2. Skivornas kortskarvar ska förskjutas. Första skivraden bör monteras efter snöre för att bli rak. För avslutning mot väggar samt för att minimera spill bör monteringskiss göras.

3. Lämna 8–10 mm rörelsefog mot väggar.
Vid större takytor, 10 mm rörelsefog var 10:e meter.
Längs väggar döljs synliga spikar/skrivar/klammer med taklist.

Monteringsalternativ

4. Montering på befintligt tak:

Långkant: 1 spik/skruv/klammer var 150 mm
Kortkant: 1 spik/skruv/klammer var 150 mm

5. Montering på glespanel, längs c/c 300 mm

Långkant: 1 spik/skruv/klammer var 150 mm
Kortkant: 1 spik/skruv/klammer i varje glespanel

