



Monteringsanvisning

Kärnfuruspån

Läktning

1.För en lång hållbarhet är det viktigt med vertikal luftning och möjlighet med in- och utflöde av luft.

2.Använd 25*48 alternativt 28*70mm som vertikal läkt & 28*70 alternativt 34*70 som horisontell läkt.

3.Nedersta horisontella läkten har som funktion att fästa första raden av spån i och monteras längst ner på väggen.

4.Nästa läkts överkant ska vara 400 mm från önskad nedre kant av spånen.

5.Tredje läktens överkant ska vara 600 mm från önskad nedre kant av spånen.

6.Resterande läkt ska monteras med c/c 250 mm.

7.Direkt ovan och under fönster bör extra horisontell läkt monteras i fönstrets bredd (om det inte stämmer överens med de andra läktavstånden). Detta gäller även ovanför dörrar och ventilationsrör mm.



Montering spån

1. Den nedersta raden spån ska vara 400 mm långa. Kapas på plats.
2. Spånen monteras med en rostfri A4 skruv/klammer 30 mm från kanten, i det mittersta bärläktet. Varje spån får två infästningar då nästa skruv/klammer kommer genom nästa spån. Se bild.
3. Börja nerifrån och montera klart raden för att sedan fortsätta uppåt. Placera dubbla spån i den nedersta raden. Det yttersta spånet ska sticka ned 15mm längre än det innersta spånet. Mätt från det yttersta spånet ska det bli ett överhäng på 40 mm från underlaget
4. Spånen ska förskjutas i varje rad för att täcka över skarvarna som uppstår på raden nedanför.
5. Spånen monteras med ca 15 mm mellanrum
6. Även ovan och under fönster kan 400 mm spån användas.
- 7, Sista raden fixeras med två stycken rostfria A4 skruvar per spån.

