

Regina®

Panelskiva



Monteringsanvisning

Regina Tak

Sober och Rustik

Vitmålad takpanel av MDF



Rustik har en grövre yta än Sober

Viktigt att läsa vid köp och före montering

- Förvaras på torrt och fast underlag i öppnade paket tills montering.
- Acklimatiseras där de ska monteras, minst 48 timmar innan montering.
- Lämplig temperatur 18-20 °C och 35-65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering.
- Kan beroende på underlag monteras med Spik, elförzinkad, platt huvud 1,7 x 35 eller Byggskruv 4,2 x 35 eller Klammer ryggbredd 10,5-11,5 mm, längd min 35 mm.
- Monteringsanvisning finns på baksidan.

MOELVEN®

Regina Tak

Sober och Rustik

Viktigt innan du börjar montera

- Förvara skivorna på torrt och fast underlag i öppnade paket tills de ska monteras.
- Panelskiva Regina tillverkas för nordiska förhållanden men det är viktigt att skivorna acklimatiseras i rummet där de ska monteras i minst 48 timmar innan montering.
- Lämplig temperatur 18 - 20 °C och 35 - 65 % relativ luftfuktighet vid lagring och montering. För låg eller hög luftfuktighet kan över tiden medföra krympning eller svällning av skivorna. Denna typ av skador är ej reklamationsgrundande.
- Kontrollera produkten noga före montering. Reklamationskrav som baseras på uppenbara defekter före montering gäller ej då produkten är monterad. Är du osäker, kontakta din bygghandel.
- Panelskiva Regina innertak kan monteras i alla rum, även i väl (enligt norm) ventilerade badrum. Måla kanter runt ursågningar/urfräsningar noga med en våtrumsanpassad färg. Detta för att förhindra att skivan sväller vid fuktpåverkan.
- I rum med taklängd över 10 meter ska en expansionsfog göras.

- 1** Skivorna monteras med så kallad dold infästning med spik, skruv eller klammer i noten.
Spik, skruv respektive klammer ska försänkas försiktigt och endast i nivå med notens yta.
Används spikpistol ska trycket justeras så skivorna inte skadas.

Spik	Elförzinkad spik 1,7 x 35 med platt spikhuvud
Skruv	Byggskruv 4,2 x 35
Klammer	Ryggbredd 10,5 - 11,5 mm, längd min 35 mm, med rak rygg

- 2** Skivornas kortskarvar ska förskjutas. Första skivraden bör monteras efter snöre för att bli rak. För avslutning mot väggar samt för att minimera spill bör monteringskiss göras.

- 3** Lämna 5 - 10 mm rörelsefog mot väggar.
Vid större takytor, 10 mm rörelsefog var 10:e meter.
Längs väggar döljs synliga spikar/skruvar/klammer med taklist.

Monteringsalternativ

- 4** **Montering på befintligt tak**
Långkant: 1 spik/skruv/klammer var 150 mm
Kortkant: 1 spik/skruv/klammer var 150 mm
- 5** **Montering på glespanel, längs c/c 300 mm**
Långkant: 1 spik/skruv/klammer var 150 mm
Kortkant: 1 spik/skruv/klammer i varje glespanel

