

## Montering av Fönstersmyg i MDF med spår och spikclips

Förenkla monteringen och undvik synliga spikhuvuden med hjälp av Fönstersmyg i MDF med spår. Spåret är till för att passa spikclips och underlättar monteringen av fönstersmygen. Spikclipsen kan användas både vid nyinstallation och på redan insatta fönster. Ett monteringsverktyg för spikclips är till stor hjälp.

Fönstersmygen är foderbildande, med två rundade kanter och en målad baksida 10 mm, och kan därmed användas både med och utan foder.



### Så här gör du:



1. Placera spikclipset i monteringsverktyget.



2. Lägg monteringsverktygets underkant mot karmens kant, 50 mm från hörnen.



3. Håll monteringsverktyget rakt när du spikar in spikclipset. Montera med ca 300 mm cc mellan spikclipsen beroende på fönstrets storlek.



4. Ta loss monteringsverktyget när det tar emot fönsterkarmen.



5. Tryck in fönstersmygen på spikclipsen.



Klart!